

INSTALLATION Stop gravier

WATERWE



Les outils nécessaires:
tenailles, marteau, pinces.



1



2



3

1: Installer le stopgravier sur un plan stable.

2/3 : Couper les 2 serres câbles à l'aide d'une tenaille, dérouler le stopgravier et récupérer les 2 agrafes.

4: Rapprocher les 2 extrémités afin qu'ils se touchent.



5



6



7

5/6 : Maintenir fortement les extrémités du stopgravier rapprochées, maintenir l'agrafe avec les tenailles et la présenter au dessus de la jonction des 2 extrémités puis enfoncer l'agrafe à l'aide d'un marteau.

7 : Répéter la même opération de l'autre côté puis rabattre les languettes des agrafes.



8



9



10

8/9/10: Mettre en place le stopgravier dans la cuve puis l'enfoncer jusqu'à arriver en butée et mettre en place votre décor.